

MANUEL D'UTILISATION

BOUEILLES COETE GAZ DE 9 et 12 Kilos



Valve

Bouteille de gaz



Etape 1 : Assurez-vous que le bouton noir du régulateur soit dans la bonne position (verticale)



Etape 2 : Posez le régulateur sur la valve de votre bouteille de 9 kg ou 12kg en gardant votre main dessus.



Etape 3 : Tournez le bouton noir du régulateur vers la droite jusqu'à entendre le clic pour qu'il soit bien fixé.



Etape 8 : Pour plus de sécurité, après avoir éteint votre réchaud, débrancher le régulateur de votre bouteille.

Pour débrancher le régulateur de la bouteille, remonter le bouton noir du régulateur vers la droite jusqu'au milieu

Ensuite appuyez sur le clip qui se trouve au milieu du bouton noir du régulateur



Etape 4 : Pour faire passer le gaz de la bouteille vers le réchaud, tourner le bouton noir du régulateur vers le haut.



Etape 5 : Pour allumer le réchaud à gaz, n'utilisez pas d'allumette. Enfoncer simplement le bouton du réchaud et tourner le vers la gauche.



Etape 9 : Sans lâcher le clip, ramenez le bouton noir du régulateur à sa position initiale ensuite tirer pour le détacher de la valve de la bouteille



Etape 6 : Tournez le bouton noir du réchaud vers la gauche sans enfoncer, pour baisser l'intensité de la flamme



Etape 7 : Pour éteindre le réchaud, tournez le bouton noir vers la droite sans enfoncer jusqu'à sa position initiale.